


Uniwersalna instrukcja pomiaru żaluzji drewnianych lub bambusowych o szerokości 50 mm i 25 mm


Pomiar - montaż do ściany/sufitu



Dla ustalenia szerokości zamówienia (S) prosimy zmierzyć szerokość wnęki.

Zalecamy dodanie ok. 5 cm na stronę do szerokości żaluzji, dzięki temu unikną Państwo prześwitów na bokach.

dodatek wysokości (N+)



Dla ustalenia wysokości zamówienia (W) prosimy zmierzyć wysokość wnęki i uwzględnić dodatek do wysokości N+.

WERSJA ŻALUZJI 50MM

Żaluzja drewniana 50 mm – pakiet zajmuje 10% wysokości plus 8 cm – czyli jeżeli Twoja żaluzja ma mieć 100 cm wysokość to pakiet żaluzji po zwinięciu zajmie 18 cm.

Żaluzja bambusowa 50 mm – pakiet zajmuje 8% wysokości plus 8 cm – czyli jeżeli Twoja żaluzja ma mieć 100 cm wysokość to pakiet żaluzji po zwinięciu zajmie ok 16 cm.

WERSJA ŻALUZJI 25MM

Żaluzja drewniana 25mm – pakiet zajmuje 13% wysokości plus 5 cm – jeżeli masz żaluzje o wysokości całkowitej 100cm – pakiet zajmie ok. 18 cm

Żaluzja bambusowa 25 mm – ok. 11% wysokości plus 5 cm – jeżeli masz żaluzje o wysokości całkowitej 100 cm – pakiet zajmie ok. 16 cm

